

Nombre del Proyecto: **SKID PARA BLENDING**

Empresa: **PETROBRAS - Pta. Caleta Paula**



Objetivo y descripción:

Skid compuesto por tres ramas para medición y blendeo de producto FAME y Alcohol al combustible. Cada una de estas ramas se compone de un filtro, un caudalímetro de desplazamiento positivo y una válvula de control.

La estructura y montaje fue realizado íntegramente en Argentina.

Todo el skid fue entregado calibrado y testeado en nuestro banco de calibración (sistema proover)

